

Mobilruf



Ein persönlicher Ansprechpartner. Rund um die Uhr, auf Knopfdruck.

- Ein Druck über die Notruftaste **1** an der Ladestation **3** oder am Mobilteil **2** oder am Funksender **4** baut direkt Verbindung zur rund um die Uhr besetzten Hausnotrufzentrale auf
- Ein Gespräch erfolgt über die jeweilige integrierte Freisprecheinrichtung des Mobilteils **2** oder der Ladestation **3**
- Auf Wunsch können Sie ein tägliches Signal vereinbaren. Dafür nehmen Sie einmal am Tag das Mobilteil **2** aus der Ladestation **3** und stecken es wieder ein. Bleibt das aus, schlägt das Gerät automatisch Alarm

Das Wichtigste in Kürze

- Lassen Sie das Mobilteil immer in der Ladestation eingesteckt, wenn Sie Zuhause sind, so kann das Gerät laden. Wichtig: Nur so funktioniert die Notruftaste an der Ladestation.
- Informieren Sie das DRK, wenn sich Ihre persönlichen Daten oder die Ihrer Kontaktpersonen ändern.
- Testen Sie Ihren Hausnotruf alle drei Monate.
- Deaktivieren Sie die Sicherheitstaste bei Abwesenheit. (Nur bei täglicher Meldefunktion)
- Der Funksender ist stoßfest und wasserdicht.

Wir beraten Sie gerne:

07641 4601-30

DRK-Kreisverband Emmendingen e.V.

Freiburger Str. 12 | 79312 Emmendingen | hausnotruf@drk-emmendingen.de

www.drk-emmendingen.de